




Felépítés



Képek

- A Delete gomb**
- B Nytásra kész**
- C Kód jóváhagyása**
- D Adat elutasítása / blokkolási idő / elemek**
- E Enter gomb**

Fontos: Mielőtt a rendszert programozni kezdené, kérjük, figyelmesen olvassa el a teljes útmutatót.

Fontos előírások

- A számjegykódot és a vésznyitó kulcsot (a vésznyitó kulcs a 4 elem alatt van) a trezoron kívül, biztonságos helyen őrizze meg.
- Ne használjon semmilyen személyes adatot (pl. születésnap, telefonszám, stb.)
- Ha a trezort hosszabb ideig nem fogja használni, kérjük, vegye ki az elemeket.
- Bármilyen kérdésével vagy problémával forduljon a kereskedőjéhez.
- A trezor a jellemző védőfunkciókat csupán az épület masszív részéhez való rögzítés után éri el. A stabil rögzítéshez kérjük, hogy az előírt rögzítési pontokat használják (a falon és/vagy a padlózatban).

Általános leírás

Ha az eljárás helyes volt, a „Nytásra kész” felirat felett kigyullad a zöld LED dióda, a piros LED dióda kigyulladás az „Adat elutasítása/blokkolási idő/elem” ikon felett azt jelenti, hogy az eljárás hibás volt. Ebben az esetben az eredeti beállítás marad érvényben. A sárga LED dióda villogása jelzi, hogy a kód bevitel a gombok segítségével folyamatban van.

Műszaki adatok

Kódok száma	1
Kód hossza	3 + 5 számjegy
Blokkolási idő	3 hibás kód megadása után 5 perc
Áramellátás	4 x MIGNON LR6 AA ALKALINE
Megengedett környezeti feltételek	-15 °C/+50 °C/ max. 95 % rel. nedvességtartalom (nem kondenzáló)

Hangjelzések

- 1 x Billentyű megnyomása
- 2 x Helyes kód, belépés a programozásba
- 7 x Hibás kód

Üzembe helyezés

A melléklet imbuszkulccsal (mérete 1,5) csavarozza le az elemrekesz fedelének csavarjait, és a smartsafe logót tartalmazó fedelet tolja lefelé. Tolja be a pótkulcsot a zárba, és ütközésig forgassa el az óramutató forgásával ellentétes irányban. A forgatógombot fordítsa el negyed fordulattal az óramutató mozgásával egyező irányban, és nyissa ki az ajtót. Majd tegye be az elemeket (4 darab, LR6 / AA / 1.5V / Alkaline), és az elemrekesz fedelét szerelje vissza. A Nyomja meg a trezor ajtajának belső oldalán lévő piros gombot (a sárga LED dióda kétszer felvillan, és egyúttal 2 éles hangjelzés hallatszik). A programozás alatt a sárga LED dióda világít. Adja meg az új kódot (3 ÷ 8 számjegy), és nyomja meg az „Enter” gombot. A kód sikeres változtatásakor 2 éles hangjelzés hallatszik, és egyúttal a zöld LED dióda kétszer felvillan.

Nyitás kód segítségével

- Adja meg a helyes kódot.
- Nyomja meg az „Enter” gombot, és a forgatógombot fordítsa el negyed fordulattal az óramutató mozgásával egyező irányban.

Kód változtatása

- Adja meg a helyes kódot.
- Nyomja meg az „Enter” gombot, és a forgatógombot fordítsa el negyed fordulattal az óramutató mozgásával egyező irányban.
- Nyissa ki a trezort, és várja meg, amíg a Nyitásra kész ikon feletti zöld LED dióda ki nem alszik. A Nyomja meg a trezor ajtajának belső oldalán lévő piros gombot (a sárga LED dióda kétszer felvillan, és egyúttal 2 éles hangjelzés hallatszik).
- A programozás alatt a sárga LED dióda világít. Adja meg az új kódot (3 ÷ 8 számjegy), és nyomja meg az „Enter” gombot. A kód sikeres változtatásakor 2 éles hangjelzés hallatszik, és egyúttal a zöld LED dióda kétszer felvillan.

Nyitás vésznyitó kulccsal

- Az elemrekesz fedelének csavarjait csavarozza ki, és a fedelet tolja lefelé.
- Vegye ki az elemeket.
- Tolja be a pótkulcsot a zárba, és ütközésig forgassa el az óramutató forgásával ellentétes irányban.
- A forgatógombot fordítsa el negyed fordulattal az óramutató mozgásával egyező irányban, és nyissa ki az ajtót.

Megsemmisítés

Tisztelt Vásárlónk!

Kérjük, segítsen csökkenteni a nem újrahasznosított hulladékok mennyiségét. Amennyiben a termék megsemmisítését tervezi, kérjük, ne feledje, hogy a berendezés egy sor olyan értékes alkatrészt tartalmaz, amelyek újrahasznosíthatók.



Felhívjuk figyelmét arra, hogy a villamos és elektronikus berendezéseket, beleértve az elemeket, nem lehet a háztartási hulladék közé kidobni, hanem elkülönítve kell gyűjteni. Lakhelye illetékes hivatalánál kérjen információt a villamos hulladék gyűjtésével kapcsolatban.



Az Ek megfelelőségi nyilatkozatokkal kapcsolatban vegye fel velünk a kapcsolatot az info@burg.biz e-mail címen.